

32002L0070

6.8.2002

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 209/15

## ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/70/KE

tas-26 ta' Lulju 2002

Li tistabbilixxi r-rekwiżiti li jiddeterminaw il-livelli ta' "dioxins" u "PCBs" tat-tip "dioxins" fl-ghalf

(Test b'relevanza ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/373/KEE tal-20 ta' Lulju 1970 rigward l-introduzzjoni ta' metodi ta' kif jittiehdu l-kampjuni u ta' analizzar fil-Komunità għall-kontroll uffiċjali tal-ghalf<sup>(1)</sup>, bħalma gie amendat l-aħħar mill-Att ta' Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Fillandja u tal-Isvezja u b'mod partikulari l-Artikolu 2 tal-istess Direttiva,

Billi:

- (1) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/29/KE tat-22 ta' April 1999 fuq sustanzi mhux mixtieqa u prodotti fin-nutrizzjoni tal-annimali<sup>(2)</sup>, bħalma giet emendata l-aħħar mid-Direttiva 2001/102/KE<sup>(3)</sup>, tistabbilixxi limiti massimi għal "dioxins" u "furans" f'ċerti materjali li minnhom isir l-ghalf u fl-ghalf.
- (2) Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti rekwiżiti li bihom il-metodu ta' analizzar għandu japplika sabiex jiżgura li l-laboratorji jużaw metodi ta' analiżi b'livelli kumparabbli ta' kif jitwettqu dawn il-metodi.
- (3) Id-dispożizzjonijiet sabiex jittiehdu l-kampjuni u metodi ta' analiżi ġew determinati fuq bażi ta' tagħrif preżenti u li jistgħu jiġu adattati sabiex jikkunsidraw l-avvanzi fit-tagħrif xjentifiku u teknoloġiku.
- (4) Id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva jirrelataw biss għall-analiżi ta' "dioxins" u "PCBs" tat-tip "dioxin" għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/102/KE li temenda d-Direttiva 1999/29/KE fuq sustanzi mhux mixtieqa u prodotti fin-nutrizzjoni tal-annimali.
- (5) Għandu jintagħżel approċċ attiv li bih tinkiseb l-informazzjoni li wiehed jista' jistrieħ fuqha rigward il-preżenza ta' "PCBs" tat-tip "dioxin" fl-ghalf. Rekwiżiti għandhom jiġu stabbiliti f'dak li għandu x'jaqsam ma' analiżi li se tintuża sabiex tiddetermina "PCBs" tat-tip "dioxin" f'materjali li minhom isir l-ghalf u fl-ghalf.
- (6) Metodu ta' analiżi "screening" b'validità ppruvata u aċċettabli jista' jintuża sabiex jingħaḥlu l-kampjuni b'livelli sinifikanti ta' "dioxins" u dawn il-kampjuni

għandhom jiġu determinati b'metodu ta' analiżi konfermatorju. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti għall-metodi ta' analiżi konfermatorji u għall-metodu "screening".

- (7) IL-miżuri pprovduti għal din id-Direttiva jaqblu ma' l-opinjoni tal-Kumitat tal-"Food Chain" u s-Saħħa tal-Annimali.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

## Artikolu 1

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-teħid ta' kampjuni għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta' dioxins u furans u d-determinazzjoni tal-livelli ta' PCBs tat-tip dioxin fl-ghalf għandhom isiru skond il-metodi deskritti f'L-Anness I.

## Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-preparazzjoni tal-kampjuni u l-metodi ta' analiżi użati għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta' dioxins u furans u d-determinazzjoni tal-livelli ta' PCBs tat-tip dioxin fl-ghalf jaqblu mal-kriterji deskritti f'L-Anness II.

## Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jaqblu ma' din id-Direttiva sat-28 ta' Frar 2003 l-iktar tard. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih b' dan.

Meta Stati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza bħal din dak in-nhar tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Stati Membri għandhom jiddeterminaw kif referenza bħal din tista' ssir.

## Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-20 ġurnata minn wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

<sup>(1)</sup> ĠU L 170, tat-3.8.1970, p. 2.

<sup>(2)</sup> ĠU L 115, ta' l-4.5.1999, p. 32.

<sup>(3)</sup> ĠU L 6, ta' l-10.1.2002, p. 45.

*Artikolu 5*

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-26 ta' Lulju 2002.

*Għall-Kummissjoni*

David BYRNE

*Membri tal-Kummissjoni*

---

## L-ANNESS 1

**METODI TA' KIF JITTIEHDU L-KAMPJUNI GHALL-KONTROLL UFFIĊJALI TAL-LIVELLI TA' DIOXINS (PCDD/PCDF) U D-DETERMINAZZJONI TA' PCBs TAT-TIP DIOXIN F'ĊERTU TIP TA' GHALF.****1. Raġuni u skop**

Il-kampjuni intenzjonati għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta' kontenut ta' *dioxin* (PCDD/PCDF), kif ukoll għad-determinazzjoni tal-kontenut ta' PCBs tat-tip *dioxin* fl-ghalf, għandhom jittiehdu skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kummissjoni 76/371/KEE tal-1 ta' Marzu 1976 li tistabbilixxi metodi tal-Komunità ta' kif jittiehdu l-kampjuni għall-kontroll uffiċjali tal-ghalf<sup>(1)</sup>. Aggregazzjoni ta' kampjuni li tkun inkisbet tiġi kkunsidrata bħala rappreżentattiva tal-materjal li minnu tkun ittiedet. Qbil ma' livelli massimi stabbiliti fid-Direttiva 1999/29/KE għandu jiġi stabbilit fuq bażi tal-livelli ddeterminati fil-kampjuni tal-laboratorju.

**2. Qbil tal-lott u sublott ma' l-ispeċifikazzjoni**

Il-laboratorju tal-kontroll għandu janalizza l-kampjun tal-laboratorju għall-infurzar f'analizi doppja f'każ li r-riżultat li jkun inkiseb għall-ewwel analiżi jkun inqas minn 20 % taht jew fuq il-livell massimu, u jikkalkula r-riżultati. Il-lot huwa aċċettat jekk ir-riżultat tal-ewwel analiżi huwa aktar minn 20 % taht il-livell massimu jew fejn analiżi doppja hija neċessarja jekk il-medja tikkonforma mal-livell massimu rispettiv bħalma ġie stabbilit fid-Direttiva 1999/29/KE.

(<sup>1</sup>) Tabella WHO TEFs għal assessjar ta' riskji umani bbażat fuq il-konklużjonijiet tal-World Health Organization fil-laqgħa ta' Stokkolma, l-Isvezja, bejn il-15 u t-18 ta' Ġunju 1997 (Van den Berg et al. (1998) Fatturi Tossiċi Ekwivalenti (TEFs) għal PCBs, PCDDs, PCDFs, għall-Bnedmin u għall-Hajja Selvaġġa. Perspettivi tas-Sahha Ambjentali, 106(12), 775).

| Congener                         | TEF value | Congener                                                                     | TEF value |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dibenzo-p-dioxins (PCDDs)</b> |           | PCBs tat-tip <i>Dioxins</i> : <i>Non-ortho PCBs</i> + <i>Mono-ortho PCBs</i> |           |
| 2,3,7,8-TCDD                     | 1         | <b>Non-ortho PCBs</b>                                                        |           |
| 1,2,3,7,8-PeCDD                  | 1         | PCB 77                                                                       | 0,0001    |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD                | 0,1       | PCB 81                                                                       | 0,0001    |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD                | 0,1       | PCB 126                                                                      | 0,1       |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD                | 0,1       | PCB 169                                                                      | 0,01      |
| 1,2,3,4,6,7,8-HxCDD              | 0,01      | <b>Mono-ortho PCBs</b>                                                       |           |
| OCDD                             | 0,0001    | PCB 105                                                                      | 0,0001    |
| <b>Dibenzofurans (PCDFs)</b>     |           | PCB 114                                                                      | 0,0005    |
| 2,3,7,8-TCDF                     | 0,1       | PCB 118                                                                      | 0,0001    |
| 1,2,3,7,8-PeCDF                  | 0,05      | PCB 123                                                                      | 0,0001    |
| 2,3,4,7,8-PeCDF                  | 0,5       | PCB 156                                                                      | 0,0005    |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF                | 0,1       | PCB 157                                                                      | 0,0005    |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF                | 0,1       | PCB 167                                                                      | 0,00001   |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF                | 0,1       | PCB 189                                                                      | 0,0001    |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF                | 0,1       |                                                                              |           |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF              | 0,01      |                                                                              |           |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF              | 0,01      |                                                                              |           |
| OCDF                             | 0,0001    |                                                                              |           |

Abbrevjazzjonijiet użati: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzo-p-dioxin; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobiphenyl.

(<sup>2</sup>) ĠU L 102, tad-15.4.1976, p. 1.

## L-ANNESS II

**PREPARAZZJONI TAL-KAMPJUNI U REKWIŻITI GHALL-METODI TA' ANALIŻI UŻATI FIL-KONTROLL UFFIĊJALI TAL-LIVELLI TA' DIOXINS (PCDD/PCDF) U D-DETERMINAZZJONI TA' PCBs LI JIXBHU D-DIOXIN F'ĊERTU GHALF.****1. Għan u kamp ta' applikazzjoni**

Dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu applikati fejn materjali li minnhom isir l-għalf u għalf huma analizzati għad-determinazzjoni tad-dioxin (*polychlorinated dibenzo-p-dioxins* (PCDD) u *polychlorinated dibenzofurans* (PCDF)) u *polychlorinated biphenyls* (PCBs) tat-tip dioxin.

Il-monitoraġġ għall-preżenza ta' dioxins fl-għalf jista' jsir permezz ta' strateġija li tinvolvi l-metodu *screening* sabiex jingħažlu kampjuni b'livelli ta' dioxin u PCBs tat-tip dioxin li huma inqas minn 30 % sa 40 % taht jew li jaqbu l-livell determinat. Il-konċentrazzjoni ta' dioxins f'dawk il-kampjuni b'livelli sinifikanti għandha bżonn tkun iddeterminata/ikkonfermata b'metodu konfermatorju.

Metodi ta' *screening* huma metodi użati sabiex isibu l-preżenza ta' dioxins u PCBs tat-tip dioxin fil-livell ta' interess. Dawn il-metodi jesgħu kampjun għoli għal waqt il-metodu kollu u huma użati biex jagħrblu numru kbir ta' kampjuni għal *potential positives*. Huma magħmulin speċifament biex jevitaw *false negatives*.

Metodi konfermatorji huma metodi li jipprovdu informazzjoni kompluta jew komplimentarja li thalli lid-dioxins u lill-PCBs tat-tip dioxin jiġu identifikati u kkwantifikati mingħajr żball fil-livell ta' interess.

**2. Background**

Minhabba li kampjuni ambjentali u bioloġiċi (li jinkludu kampjuni ta' materjali li minnhom isir l-għalf u għalf) in generali fihom taħlitiet kumplessi ta' dioxin congeners differenti, il-kunċett ta' ekwivalenza ta' fatturi tossiċi (TEFs) ġie żviluppat sabiex jiġu ffaċilitati r-riskji ta' assessjar. Dawn it-TEFs ġew stabbiliti sabiex jesprimu konċentrazzjonijiet ta' taħlitiet ta' 2,3,7,8 PCDs u PCDFs sostitwiti, u iktar riċentament, xi PCBs *chlorine non-ortho* u *mono-ortho* sostitwiti li fihom attività tat-tip dioxin f'ekwivalenti tossiċi (TEQs) tat-TCDD 2,3,7,8 (ara l-Anness 1, subintestatura 1).

Il-konċentrazzjoni ta' sustanzi individwali f'kampjun huma mmultiplikati mit-TEF rispettiv tagħhom u miġbura biex jagħtu konċentrazzjoni totali ta' komponenti tat-tip dioxin espressi f'TEQs.

Il-kunċett ta' *upperbound* jirrikjedi l-użu tal-limitu ta' kwantifikazzjoni għall-kontribuzzjoni ta' kull congener mhux ikkwantifikat għat-TEQ.

Il-kunċett ta' *lowerbound* jirrikjedi l-użu ta' zero għall-kontribuzzjoni ta' kull congener mhux ikkwantifikat għat-TEQ.

Il-kunċett ta' *mediumbound* jirrikjedi l-użu ta' nofs il-limitu tal-kwantifikazzjoni meta tikkalkula l-kontribuzzjoni għat-TEQ ta' kull congener mhux ikkwantifikat.

**3. Rekwiżiti ta' kwalità li jridu jiġu osservati għall-preparazzjoni tal-kampjuni.**

Id-dispożizzjonijiet ġenerali fuq il-preparazzjoni tal-kampjuni għall-analiżi hekk kif stabbilit fl-Anness għad-Direttiva tal-Kummissjoni 81/680/KEE tat-30 ta' Lulju 1981 li temenda d-Direttivi 71/250/KEE, 71/393/KEE, 72/199/KEE, 73/46/KEE, 74/203/KEE, 75/84/KEE, 76/372/KEE u 78/633/KEE li jistabbilixxu metodi ta' analiżi tal-Komunità għall-kontroll uffiċjali ta' għalf <sup>(1)</sup> huma applikabbli.

Barra minn hekk għandhom jiġu applikati r-rekwiżiti li ġejjin:

- il-kampjuni għandhom jiġu merfugħa u ttrasportati f'kontenituri tal-ħġieġ, alminju, *polypropylene* jew *polyethylene*.
- Fdalijiet ta' trab tal-karti jridu jitnehhew mill-kontenitur tal-kampjuni. Contenituri tal-ħġieġ għandhom jinhaslu b'likwidi li qabel ikunu ġew ikkontrollati għall-preżenza ta' dioxins,
- għandha ssir analiżi *blank* billi ssir il-proċedura analitika kollha u thalli barra l-kampjun biss, it-toqol tal-kampjun użat għall-estrazzjoni għandu jkun biżżejjed sabiex jiisodisfa r-rekwiżiti f'dak li għandu x'jaqsam ma' sensitività.

**4. Rekwiżiti għal-laboratorji**

- Il-laboratorji għandhom juru l-andament tal-metodu fil-grad tal-livell ta' interess, per eżempju, 0,5x, 1x u 2x il-livell ta' interess b'koeffiċjent aċċettabbli ta' varjazzjoni għall-analiżi repetuta. Għad-dettalji ta' kriterji ta' aċċettazzjoni, ara punt 5.
- Il-limitu ta' kwantifikazzjoni għall-metodu konfermatorju għandu jkun fil-grad ta' xi 1/5 tal-livell ta' interess, sabiex jiġi żgurat li koeffiċjenti aċċettabbli tal-varjazzjonijiet jiġu milquta fil-grad tal-livell ta' interess.

(<sup>1</sup>) ĠU L 246, tad-29.8.1981, p. 32.

- Kontrolli *blank* regolari u esperimenti *spiking* jew analiżi ta' kontroll tal-kampjuni (preferibbilment, jekk ikun hemm, materjal iċċertifikat ta' referenza) għandhom jiġu mwettqa bħala miżuri interni ta' kontroll ta' kwalità.
- Parteċipazzjoni b' suċċess fi studji interlaboratorji li jassessjaw il-progress ta' suċċess tal-laboratorji hija l-aħjar mod ta' kif tista' tipprova l-kompetenza f'analizi speċifika. Madankollu parteċipazzjoni ta' suċċess fi studji interlaboratorji għal, per eżempju, kampjuni ta' hamrija jew drenagg mhux bilfors tipprova l-kompetenza wkoll fil-qasam tal-kampjuni tal-ghalf, li jipprezentaw livelli ta' kontaminazzjoni iktar baxxi. Għaldaqstant, il-parteċipazzjoni kontinwa fi studji interlaboratorji għad-determinazzjoni tad-dioxins u PCBs tat-tip *dioxin* fil-matrici tal-ikel rilevanti hija mandatarja.
- Il-laboratorji għandhom jiġu akkreditati minn entità rrikonoxxuta skond il-Gwida 58 ISO sabiex jiġi żgurat li qed japplikaw assigurazzjoni analitika ta' kwalità. Il-laboratorji għandhom jingħataw kreditu billi jiġi segwit l-istandard ISO/IEC/17025:1999.

##### 5. Rekwiżiti għall-proċeduri analitiċi għad-dioxins u PCBs li jixbhu d- dioxins.

Rekwiżiti bażiċi sabiex tiġi aċċettata l-proċedura analitika:

- Sensittività għolja u limiti baxxi ta' *detection*. Għall-PCDDs u PCDFs, kwantitajiet li jistgħu jkunu *detected* għandhom ikunu fl-inkwadratura tal-*picogram* TEQ ( $10^{-12}$  g) minhabba t-tossicità estrema ta' f'tit minn dawn il-komponenti. Il-PCBs huma magħrufa li jsiru fl-livelli oghla mill-PCDDs u l-PCDFs. Għal hafna mill-*congenes* PCB is-sensittività fil-grad nanogramm ( $10^{-9}$  g) hija diġà biżżejjed. Madankollu, għall-qies tal-iktar *congenes* tossiċi PCB tat-tip *dioxin* (b'mod partikolari *congenes* sostitwiti *non-ortho*), l-istess sensittività trid tintlaħaq bħalma tintlaħaq għall-PCDDs u l-PCDFs.
- Għażla għolja (speċifità). Hija meħtieġa distinzjoni għall-PCDDs, PCDFs, u PCBs tat-tip *dioxin* minn hafna komponenti preżenti li huma *coextracted* u li possibbilment qed ifixxlu komponenti preżenti f' konċentrazzjonijiet għolja sa seba' ordnijiet ta' magnitudni minn dawk tal-*analytes* ta' interess. Għall-metodi *chromatography/mass spectrometry* tal-gass (GC/MS) huwa neċessarju li ssir differenzjazzjoni fost *congenes* varji, bhal per eżempju bejn tossiċi (eż. Is-sbatax PCDs 2,3,7,8-sostitwiti u PCDFs u PCBs tat-tip *dioxin*) u *congenes* oħra. *Bioassays* għandhom ikunu kapaci jiddeterminaw valuri TEQ b'mod selettiv bħala s-somma ta' PCDDs, PCDFs, u PCBs tat-tip *dioxin*.
- Akkuratezza għolja (verità u preċiżjoni). Id-determinazzjoni għandha tipprovdi estimazzjoni valida u ta' min jistrieħ fuqha ta' konċentrazzjoni awtentika f'kampjun. Akkuratezza għolja (preċiżjoni ta' qisien: il-qrubija tal-ftehim bejn ir-riżultat ta' qies mal-valur awtentiku tal-qies) hija neċessarja biex jiġi evitat rifjut tar-riżultat ta' analiżi ta' kampjun fuq bażi ta' dipendenza f'qira tal-estimazzjoni tat-TEQ. L- akkuratezza hija espressa bħala verità (differenza bejn il-valur meqjus għall-*analyte* f'materjal ċertifikat u l-valur ċertifikat tiegħu, espress bħala perċentwali ta' dan il-valur) u akkuratezza (l-akkuratezza hija ġeneralment ikkalkulata bħala devjazzjoni standard li tinkludi ripetizzjoni u riproducibilità, u turi l-qrubija ta' ftehim bejn ir-riżultati li nkisbu billi tapplika l-proċedura esperimentali diversi drabi taht kundizzjonijiet preskritti).

Metodi *screening* jistgħu jagħmlu kompromess ma' *bioassays* u metodi GC/MS; metodi konfermatorji huma metodi ta' *gas-chromatography* b'riżoluzzjoni għolja/*mass-spectrometry* b'riżoluzzjoni għolja (HRGC/HRMS). Il-kriterji li ġejjin għandhom jaqblu fuq total ta' valur TEQ:

|                      | Metodi screening | Metodi konfermatorji |
|----------------------|------------------|----------------------|
| Rata negattiva falza | < 1 %            |                      |
| Verità               |                  | -20 % sa + 20 %      |
| CV                   | < 30 %           | < 15 %               |

##### 6. Rekwiżiti speċifiċi għal metodi GC/MS li għandhom jaqblu għal raġunijiet konfermatorji u ta' screening.

- Żieda ta'  $^{13}\text{C}$ -labelled 2,3,7,8-sostituti interni PCDD/F standards (u ta'  $^{13}\text{C}$ -labelled interni PCB standards li jixbhu d-*dioxin*, jekk il-PCBs li jixbhu d-*dioxin* għandhom jiġu ddeterminati) trid issehh fil-bidunett tal-metodu analitiku, per eżempju, qabel l-estrazzjoni sabiex il-proċedura analitika tkun valida. Mill-inqas *congener* wiehed għal kull grupp *tetra* sa *octa-chlorinated homologous* għal PCDD/F (u mill-inqas *congener* wiehed għal kull grupp *homologous* għal PCBs li jixbah id-*dioxin*, jekk PCBs li jixbah id-*dioxin* għandhom jiġu ddeterminati) għandu jiġi miżjud (alternattivament, mill-inqas *congener* wiehed għal kull *mass spectrometric selected ion recording function* użata għall-kontroll ta' PCDD/F u PCBs li jixbah id-*dioxin*). Hemm preferenza ċara, żgur fil-każ ta' metodi konfermatorji, fl-użu ta' 17  $^{13}\text{C}$ -labelled 2,3,7,8- standards interni PCDD/F sostitwiti kollha u 12  $^{13}\text{C}$ -labelled standard PCB interni li jixbhu d-*dioxin* kollha (jekk PCBs li jixbah id-*dioxin* għandhom jiġu ddeterminati).

Fatturi relattivi ta' rispons għandhom jiġu ddeterminati wkoll għal dawk il-*congenes* li għalihom l-ebda analogu  $^{13}\text{C}$ -labelled mhu miżjud billi jintużaw soluzzjonijiet ta' kalibrizzjoni xierqa.

- Għall-ghalf li joriġina mill-pjanti u għalf li joriġina mill-annimali li fih inqas minn 10 % xaham, iż-żieda ta' *standards* interni hija mandatorja qabel l-estrazzjoni. Għall-ghalf li joriġina mill-annimali u li fih iktar minn 10 % xaham, l-*standards* interni jistgħu jiġu miżjuda jew qabel l-estrazzjoni jew wara l-estrazzjoni tax-xaham. Validazzjoni xierqa tal-effiċjenza tal-estrazzjoni għandha tiġi mwettqa, skond l-istadju li fih *standards* interni jiġu introdotti u fuq jekk ir-riżultati humiex rrapportati fuq bażi ta' prodott jew ta' xaham.
- Qabel l-analiżi GC/MS, waħda jew żewġ *standards* ta' rekuperu għandhom jiġu miżjuda.
- Kontroll ta' *recovery* huwa neċessarju. Għal metodi konfermatorji, ir-*recoveries* tal-*standards* interni individwali għandhom ikunu fil-grad ta' 60 % sa 120 %. *Recoveries* oghla jew iktar baxxi għal *congeners* individwali, b'mod partikolari għal xi *hepta-* u *octa-* chlorinated dibenzodioxins u dibenzofurans, huma aċċettabbli b'kundizzjoni li l-kontribuzzjoni tagħhom lill-valur TEQ ma taqbiżx l-10 % tal-valur total TEQ (ibbażat fuq PCDD/F biss). Għal metodi *screening*, ir-*recoveries* għandhom ikunu fi grad ta' 30 % sa 140 %.
- Separazzjoni ta' dioxins minn komponenti chlorinated li jifxklu bħal PCBs u chlorinated diphenyl ethers għandha ssir b'tekniki chromatographic adattati (preferibbilment bi florisil, alumina u/jew carbon column).
- Separazzjoni gaschromatographic ta' isomers għandha tkun biżżejjed (< 25 % quċċata ma' quċċata bejn 1,2,3,4,7,8-HxCDF u 1,2,3,6,7,8-HxCDF).
- Għandha titwettag id-determinazzjoni skond il-metodu EPA 1613 revizzjoni B: tetra permezz ta' dioxins octa-chlorinated u furans b'isotope dilution HRGC/HRMS jew kriterju ieħor ekwivalenti.
- Id-differenza bejn il-livell ta' fuq u l-livell ta' isfel m'għandhiex taqbeż l-20 % għal għalf b'kontaminazzjoni ta' dioxin fil-grad jew 'l fuq mil-livell massimu. Għal għalf b'livelli ta' kontaminazzjoni li qegħdin taht sew il-livell massimu, id-differenza tista' tkun fil-grad ta' 25 % sa 40 %.

## 7. Metodi ta' analiżi screening

### 7.1. Introduzzjoni

Modi differenti ta' kif tanalizza analitikament jistgħu jisiru billi jintuża metodu *screening*: mod pur ta' kif tagħmel *screening* u mod kwantitattiv.

Mod ta' *screening*

Ir-rispons tal-kampjuni huwa kkomparat ma' dak ta' kampjun referenza fil-livell ta' interess. Kampjuni b'rispons inqas mir-referenza huma ddikjarati negattivi, dawk li għandhom rispons oghla huma meqjusa bħala pożittivi. Rekwiżiti:

- kampjun(i) *blank* u oħrajn ta' referenza għandhom jiġu inkluzi f'kull serje ta' test, li jiġi estratt u ttestjat fl-istess hin taht kundizzjonijiet identiċi. Il-kampjun ta' referenza għandu juri rispons elevat u ċar meta tqabblu ma' wiehed *blank*.
- Kampjuni ta' referenza addizzjonali flivell ta' interess ta' 0,5x u 2x għandhom jiġu inkluzi sabiex juru li t-test ikun mar tajejeb fil-grad ta' interess għall-kontroll tal-livell ta' interess,
- meta wiehed jittestja *matrices* oħra, għandu jiġi muri kemm il-kampjun(i) ta' referenza huwa adattat, preferibbilment billi jiġu inkluzi kampjuni murija mill-HRGC/HRMS li fihom livell ta' TEQ bħal dak tal-kampjun ta' referenza jew inkella kampjun *blank* f'dan il-livell.
- ladarba l-ebda *standards* interni ma jistgħu jintużaw f'*bioassays*, testijiet fuq ir-ripetizzjoni huma importanti ħafna sabiex tinkiseb informazzjoni fuq id-devjazzjoni *standard* fi hda serje waħda ta' testijiet. Il-koeffiċjent ta' varjazzjoni għandu jkun taht it-30 %,
  - għal *bioassays*, il-komponenti li huma l-mira, l-interferenzi possibbli, u l-livelli massimi, tollerabbli *blank* għandhom jiġu ddefiniti.

Approċċ kwantitattiv

L-approċċ kwantitattiv jirrikjedi serje *standard* ta' *dilution*, tindif doppju jew tripplu u kejl kif ukoll kontrolli *blank* u *recovery*. Ir-riżultat jista' jiġi espress bħala TEQ, u b' hekk jassumi li l-komponenti responsabbli għas-sinjall jikkorrispondu għall-prinċipju TEQ. Dan jista' jsir billi jintuża t-TCDD (jew tahlita *standard* ta' dioxin/furan) biex tipproduċi *calibration curve* sabiex tikkalkula l-livell TEQ fl-estrazzjoni u b'hekk fil-kampjun ukoll. Dan huwa kkoreġut għal-livell TEQ ikkalkulat għal kampjun *blank* (biex tikkunsidra l-impurità minn likwidi u kimiċi użati), u *recovery* (ikkalkulata mil-livell TEQ f'kampjun ta' kontroll ta' kwalità fil-limitu tal-interess). Huwa essenzjali li wiehed jinnota li parti mit-telf apparenti tar-*recovery* ikun minhabba l-effetti *matrix* u/jew differenzi bejn il-valuri TEQ fil-*bioassays* u t-TEF uffiċjali ssettjati mill-WHO.

### 7.2. Rekwiżiti għall-metodi ta' analiżi użati għall-iscreening.

- Metodi ta' analiżi GC/MS u *bioassays* jistgħu jintużaw għall-iscreening. Għall-metodi GC/MS ir-rekwiżiti stabbiliti f'punt 6 għandhom jintużaw. Għall-*bioassays* ibbażati fuq ċelluli rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti f'punt 7.3 u għall-*bioassays* ibbażati fuq kit f'punt 7.4

- Informazzjoni fuq in-numru ta' riżultati foloz-pożittivi u foloz-negattivi ta' sett kbir ta' kampjuni taht u fuq il-livell massimu jew livell ta' azzjoni hija neċessarja, meta mqabbla mal-kontenut TEQ b'metodu ta' analiżi konfermatorja. Rati attwali foloz u negattivi għandhom ikunu taht 1 %. Ir-rata ta' kampjuni foloz pożittivi għandha tkun baxxa biżżejjed biex tagħmel użu vantaġġjuż minn għodda ta' *screening*.
- Riżultati pożittivi għandhom jiġi kkonfermati dejjem b'metodu ta' analiżi konfermatorja (HRGC/HRMS). Barra minn hekk, kampjuni minn grad wiesa' TEQ għandhom jiġu konfermati minn HRGC/HRMS (bejn wiehied u iehor 2 % sa 10 % tal-kampjuni negattivi). Informazzjoni fuq korrispondenza bejn *bioassay* u riżultati HRGC/HRMS għandhom ikunu disponibbli.

### 7.3. Rekwiżiti speċifiċi għal *bioassays* ibbażati fuq ċelluli.

- Meta tkun qed issir *bioassay*, kull test ta' prova jirrikjedi serje ta' konċentrazzjoni referenza TCDD jew tahlita ta' *dioxin/furan* (*curve* ta' doża b'rispons shih b' $R^2 > 0.95$ ). Madankollu, għal raġunijiet ta' *screening*, *curve* estisa ta' livell baxx għall-analiżi ta' kampjuni b'livell baxx tista' tintuża.
- Konċentrazzjoni referenza TCDD (xi tliet darbiet il-limitu ta' kwantifikazzjoni) fuq karta ta' kontroll ta' kwalità għandha tintuża għall-*outcome* tal-*bioassay* fuq perjodu kostanti ta' żmien. Alternattiva tista' tkun ir-rispons relattiv ta' kampjun referenza meta jitqabbel ma' linja ta' kalibrizzjoni TCDD ladarba r-rispons taċ-ċelluli jista' jiddependi fuq hafna fatturi.
- Tabelli fuq kontroll ta' kwalità (QC) għal kull tip ta' materjal ta' referenza għandhom jiġu rrekordjati u ċekkjati sabiex jiġi żgurat li r-riżultat jaqbel mal-linji ta' gwida stabbiliti.
- B'mod partikolari għal kalkoli kwantitattivi, l-induzzjoni tal-kampjun dilwit użat għandha tkun fi hdan il-porzjon lineari tal-*curve* ta' rispons. Kampjuni 'l fuq mill-porzjon lineari tal-*curve* ta' rispons għandhom jiġu dilwiti u ttestjati mill-ġdid. Għaldaqstant, mill-inqas tliet jew iktar *dilutions* f' hin wiehed hu rrakkomandat li jiġu ttestjati.
- Il-perċentwali tad-devjazzjoni *standard* m'għandux jaqbeż il-15 % f'determinazzjoni triplika għal kull *dilution* tal-kampjuni u mhux 'l fuq minn 30 % bejn tliet esperimenti indipendenti.
- Il-limitu ta' *detection* jista' jiġi ssettjat bħala tliet darbiet aktar mid-devjazzjoni *standard* tal-likwidu *blank* jew tar-rispons tal-isfond. Mod iehor huwa li tapplika rispons li qiegħed 'l fuq mill-isfond (fattur ta' induzzjoni hames darbiet iktar mil-likwidu *blank*) ikkalkulat mill-*curve* ta' kalibrizzjoni tal-gurnata. Il-limitu ta' kwantifikazzjoni jista' jiġi ssettjat hames sa sitt darbiet iktar mid-devjazzjoni *standard* tal-likwidu *blank* jew tar-rispons tal-isfond jew biex tapplika rispons li qiegħed, b'mod ċar, 'il fuq mill-isfond (fattur ta' induzzjoni 10 darbiet iktar mil-likwidu *blank*) ikkalkulat mill-*curve* ta' kalibrizzjoni tal-gurnata.

### 7.4. Rekwiżiti speċifiċi għal *bioassays* ibbażati fuq kit <sup>(1)</sup>

- Istruzzjonijiet tal-manifattur għall-preparazzjoni u analiżi tal-kampjuni għandhom jiġu segwiti.
- Kits ta' testijiet m'għandhomx jintużaw wara li jkun skadew.
- Materjali jew komponenti ssettjati għall-użu ma' kits oħrajn m'għandhomx jintużaw.
- Kits ta' testijiet għandhom jinżammu f'temperatura speċifika u użati f'temperatura speċifika wkoll.
- Il-limitu ta' *detection* għal *immunoassays* huwa determinat bħala s-somma tal-medja u tliet darbiet daqs id-devjazzjoni *standard*, ibbażata fuq 10 *replicate* ta' analiżi tal-*blank*; biex jiġi maqsum mill-valur tal-ekwazzjoni ta' rigressjoni lineari.
- *Standards* ta' referenza għandhom jintużaw għal testijiet fil-laboratorju sabiex jiżguraw li r-rispons għall-*istandard* huwa fi hdan grad aċċettabbli.

## 8. Rapport tar-riżultati.

Sakemm il-proċedura analitika tagħmilha possibbli, ir-riżultati analitiċi għandu jkollhom il-livelli tal-PCDD/F u PCB congeners individwali u rrappurtati bħala *lowerbound*, *upperbound* u *mediumbound* sabiex jinkludu massimu ta' informazzjoni fir-rapport tar-riżultati u b'hekk thalli lill-interpretazzjoni tar-riżultati skond ir-rekwiżiti speċifiċi.

Ir-rapport għandu jinkludi wkoll il-kontenut *lipid* tal-kampjun kif ukoll il-metodu użat għall-estrazzjoni tal-*lipid*.

Ir-recoveries tal-*standards* interni individwali għandhom ikunu disponibbli f'każ li r-recoveries qegħdin 'il barra mill-grad imsemmi f'punt 6, f'każ li l-livell massimu jiġi maqbuż u f'każijiet oħra jkun kif mitlub.

<sup>(1)</sup> L-ebda evidenza ma giet sottomessa ta' *bioassays* disponibbli kommerċjalment ibbażati fuq kit li għandu sensitività u affidabilità tali li jista' jintuża għall-*screening* għall-preżenza ta' *dioxins* fil-livelli mitluba f'kampjuni ta' ikel u ta' għalf.